# MANUAL DE USO





3.6KW/5.6KW INVERSOR SOLAR/ CARGADOR Version: 1.0

# Table de contenido

SOBRE ESTE MANUAL	1
Próposito	1
Alcance	
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	1
INTRODUCCIÓN	2
Características	2
Construcción básica del sistema	2
Descripción del producto	
Desembalaje e Inspección	4
Preparación	4
Montaje de la unidad	4
Conexión a la batería	5
AC Conexión Input/Output	6
Conexión PV	7
Ensamblaje final	9
Conexión de comunicación	9
Señal de contacto seco	
OPERACIÓN	11
Power ON/OFF	11
Panel de operación y visualización	11
Íconos del display LCD	12
Ajuste de LCD	15
Display de LCD	31
Descripción del modo de operación	
Referencias de los códigos de fallo	40
Indicador de atención	41
LIQUIDACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA KITANTIPOLVO	42
Visión general	
Liquidación y Mantenimiento	
ECUALIZACIÓN DE BATERÍA	43
ESPECIFICACIONES	
Tabla 1 Especificaciones del modo de línea	44
Table 2 Especificaciones del inversor	45
Table 3 Especificaciones de carga	46
Table 4 Especificaciones generales	
SOLUCIÓN PROBLEMAS	47
Apéndice I: Instalación de comunicación BMS	48
Apéndice II: Guía de operación Wi-Fi	

### GC6F9'9GH9'A5BI5@

### Dfcd@g]hc

Este manual describe el montaje, la instalación, el funcionamiento y la solución de problemas de esta unidad. Lea atentamente este manual antes de las instalaciones y operaciones. Guarde este manual para referencia futura.

### 5`W/bW

Este manual proporciona pautas de seguridad e instalación, así como información sobre herramientas y cableado..

### =BGHF1 77=CB9G 89 G9; 1 F =858

#### 

1. 1. Antes de usar la unidad, lea todas las instrucciones y las marcas de precaución en la unidad, las baterías y todas las secciones correspondientes de este manual.

2. DF 975I 7=€B. para reducir el riesgo de lesiones, cargue únicamente baterías recargables de ácido de plomo de ciclo profundo. Otros tipos de baterías pueden reventar y causar daños y lesiones personales.

 No desmonte la unidad. Llévelo a un centro de servicio calificado cuando se requiera servicio o reparación. El reensamblaje incorrecto puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica o incendio.
 Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte todos los cables antes de intentar cualquier mantenimiento o limpieza. Apagar la unidad no reducirá este riesgo.

- 5. **DF 975I 7**=**é B**: solo el personal calificado puede instalar este dispositivo con batería.
- 6. BI B75 cargue una batería congelada.

7. Para un funcionamiento óptimo de este inversor/cargador, siga las especificaciones requeridas para seleccionar el tamaño de cable adecuado. Es muy importante operar correctamente este inversor/ cargador.Be very cautious when working with metal tools on or around batteries. A potential risk exists to drop a tool to spark or short circuit batteries or other electrical parts and could cause an explosion.

- 8. Siga estrictamente el procedimiento de instalación cuando desee desconectar los terminales de CA o CC. Consulte la sección INSTALACIÓN de este manual para conocer los detalles.
- 9. Los usos se proporcionan como protección contra sobrecorriente para el suministro de la batería.
- INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA: este inversor/cargador debe conectarse a un sistema de cableado con conexión a tierra permanente. Asegúrese de cumplir con los requisitos y regulaciones locales para instalar este inversor.
- <sup>11.</sup> NUNCA provoque un cortocircuito en la salida de CA y la entrada de CC. NO conecte a la red eléctrica cuando haya cortocircuitos en la entrada de CC.
- 12. **iiAdvertencia!!** Solo las personas de servicio calificadas pueden reparar este dispositivo. Si los errores persisten después de seguir la tabla de solución de problemas, envíe este inversor/cargador de vuelta al distribuidor o centro de servicio local para su mantenimiento.
- 13. **ADVERTENCIA:** Debido a que este inversor no está aislado, solo se aceptan tres tipos de módulos fotovoltaicos:

módulos monocristalinos, policristalinos con clase A y CIGS. Para evitar cualquier mal funcionamiento, no conecte ningún módulo fotovoltaico con posible fuga de corriente al inversor. Por ejemplo, los módulos fotovoltaicos conectados a tierra provocarán fugas de corriente al inversor. Cuando utilice módulos CIGS, asegúrese de que NO haya conexión a tierra.

14.**PRECAUCIÓN:** Es necesario utilizar una caja de conexiones fotovoltaica con protección contra sobretensiones. De lo contrario, causará daños en el inversor cuando se produzcan rayos en los módulos fotovoltaicos.

### **INTRODUCCIÓN**

Este es un inversor multifunción que combina funciones de inversor, cargador solar y cargador de batería para ofrecer soporte de energía ininterrumpida en un solo paquete. La pantalla LCD integral ofrece operaciones de botón configurables por el usuario y de fácil acceso, como la corriente de carga de la batería, la prioridad de carga de CA o solar, y el voltaje de entrada aceptable según las diferentes aplicaciones.

### CARACTERÍSTICAS

- Inversor de onda sinusoidal pura
- Anillo LED de estado personalizable con luces RGB
- Botón táctil con pantalla LCD a color de 4,3"
- Wi-Fi incorporado para monitoreo móvil (se requiere una aplicación)
- Admite la función USB On-the-Go
- Kit antianochecer incorporado
- Puertos de comunicación reservados para BMS (RS485, CAN-BUS, RS232)
- Rangos de voltaje de entrada configurables para electrodomésticos y computadoras personales a través del panel de control LCD
- Temporizador de uso de salida configurable y priorización
- Prioridad de fuente de cargador configurable a través del panel de control LCD
- Corriente de carga de batería configurable basada en aplicaciones a través del panel de control LCD
- Compatible con la red eléctrica o la energía del generador

### Arquitectura básica del sistema

La siguiente ilustración muestra la aplicación básica de esta unidad. También requería los siguientes dispositivos para tener un sistema completo en funcionamiento:

- Generador o Red
- Módulos PV

Consulte con su integrador de sistemas para conocer otras posibles arquitecturas de sistemas según sus requisitos.

Este inversor puede alimentar varios electrodomésticos en el hogar o en la oficina, incluidos los electrodomésticos de tipo motor, como tubos de luz, ventiladores, refrigeradores y acondicionadores de aire.



Figura 1 Descripción general del sistema fotovoltaico híbrido básico

### Descripción del producto





- 1. Pantalla LCD
- 2. Barra LED RGB (consulte la sección Configuración de LCD para obtener más información)
- 3. Teclas de función táctiles
- 4. Interruptor de encendido/apagado
- 5. Conectores de entrada de CA
- 6. Conectores de salida de CA (conexión de carga)
- 7. Conectores de baterías
- 8. Conectores fotovoltaicos
- 9. Disyuntor
- 10. Contacto seco
- 11. Puerto USB como puerto de comunicación USB y puerto de función USB
- 12. Puerto de comunicación RS-232
- 13. Puerto de comunicación BMS: CAN, RS-485 o RS-232

### **INSTALACIÓN**

### Desembalaje e inspección

Antes de la instalación, inspeccione la unidad. Asegúrese de que nada dentro del paquete esté dañado. Debería haber recibido los siguientes artículos dentro del paquete:



Unidad de inversor Manual RS-232 cable software CD

### Preparación

Antes de conectar todos los cables, retire la cubierta inferior quitando dos tornillos. Al quitar la cubierta inferior, tenga cuidado de guitar un cable como se muestra a continuación.



### Unidad de Montaje

Tenga en cuenta lo siguiente antes de seleccionar sus ubicaciones: No monte el inversor sobre materiales de construcción

Montar sobre una superficie sólida

inflamables.

- Instale el inversor a la altura de los ojos para permitir una fácil lectura en la pantalla LCD.
- Para una correcta circulación del aire y disipación del calor, deje un espacio libre de aprox. 20 cm de lado y aprox. 50 cm por encima y por debajo de la unidad.
- La temperatura ambiente debe estar entre 0 °C y 55 °C para garantizar un funcionamiento óptimo.
- La orientación recomendada es para adherir a la pared en forma vertical.
- Asegúrese de mantener otros objetos y superficies como se muestra en el diagrama para garantizar una disipación de calor suficiente y tener suficiente espacio para el cableado.

#### APTO PARA MONTAJE SOBRE CONCRETO U OTRA ▲ SUPERFICIE NO COMBUSTIBLE ÚNICAMENTE.



Instale la unidad atornillando tres tornillos. Se recomienda utilizar tornillos M4 o M5.



### Conexión de las baterías:

**PRECAUCIÓN:** Para el funcionamiento seguro y el cumplimiento de la normativa, se requiere instalar un protector de sobrecorriente de CC o un dispositivo de desconexión por separado entre la batería y el inversor. Puede que no sea necesario tener un dispositivo de desconexión en algunas aplicaciones, sin embargo, aún se recomienda tener instalada una protección contra sobrecorriente. Consulte el amperaje típico según sea necesario.

**iADVERTENCIA!** Todo el cableado debe ser realizado por personal calificado. **iADVERTENCIA!** Es muy importante para la seguridad del sistema y el funcionamiento eficiente utilizar un cable adecuado para la conexión de la batería. Para reducir el riesgo de lesiones, utilice el cable y el tamaño de terminal recomendados como se indica a continuación. **Cable de batería recomendado y tamaño de terminal:** 



		Ammoraio		Cable	Ring <sup>·</sup>	Valor del	
	Modelo	Amperaje	Tamaño del cable	mm <sup>2</sup>	Dimensiones		
		Прісо			D (mm)	L (mm)	Iorque
	3.6KW	166.7A	4*4AWG	25	8.4	33.2	E Nm
	5.6KW	129.6A	2*2AWG or 4*4AWG	38 or 25	8.4	39.2 or 33.2	

Por favor siga los siguientes pasos para implementar la conexión a la batería o baterías:

1. El modelo de 3,6 KW admite un sistema de 24 V CC y el modelo de 5,6 KW admite un sistema de 48 V CC. Conecte todos los packs de baterías como se muestra a continuación. Se recomienda conectar una batería con una capacidad mínima de 100 Ah para el modelo de 3,6 KW y una batería con una capacidad de 200 Ah para el modelo de 5,6 KW.



2. Prepare cuatro cables de batería para el modelo de 3,6 KW y dos o cuatro cables de batería para el modelo de 5,6 KW según el tamaño del cable (consulte la tabla de tamaño de cable recomendado). Aplique terminales de anillo a los cables de la batería y asegúrelos al bloque de terminales de la batería con los pernos correctamente apretados. Consulte el tamaño del cable de la batería para conocer el valor de torsión. Asegúrese de que la polaridad tanto en la batería como en el inversor esté correctamente conectada y que los terminales de anillo estén asegurados a los terminales de la batería.



La instalación debe realizarse con cuidado debido al alto voltaje de la batería en serie.

**iiPRECAUCIÓN!!** No coloque nada entre la parte plana del terminal del inversor y el terminal de anillo. De lo contrario, puede producirse un sobrecalentamiento.

**iiPRECAUCIÓN!!** No aplique sustancias antioxidantes en los terminales antes de que los terminales estén bien conectados.

**iiPRECAUCIÓN!!** Antes de realizar la conexión final de CC o cerrar el interruptor/seccionador de CC, asegúrese de que el positivo (+) debe estar conectado al positivo (+) y el negativo (-) debe estar conectado al negativo (-).

### Conexión de entrada/salida de CA

<u>'!</u>\

/!\

**iiPRECAUCIÓN!!** Antes de conectar a la fuente de alimentación de entrada de CA, instale un disyuntor de CA separado entre el inversor y la fuente de alimentación de entrada de CA. Esto asegurará que el inversor se pueda desconectar de forma segura durante el mantenimiento y que esté totalmente protegido contra sobrecorriente de entrada de CA. La especificación recomendada del disyuntor de CA es de 32 A para 3,6 KW y de 50 A para 5,6 KW.

**iiPRECAUCIÓN!!** Hay dos bloques de terminales con marcas de "ENTRADA" y "SALIDA". NO conecte mal los conectores de entrada y salida.

iADVERTENCIA! Todo el cableado debe ser realizado por personal calificado.

**iADVERTENCIA!** Es muy importante para la seguridad del sistema y el funcionamiento eficiente utilizar un cable adecuado para la conexión de entrada de CA. Para reducir el riesgo de lesiones, utilice el tamaño de cable recomendado adecuado como se indica a continuación. **Requisito de cable sugerido para cables de CA** 

Modelo	Indicador	Cable (mm <sup>2</sup> )	Valor Torque
3.6KW	12 AWG	4	1.2 Nm
5.6KW	10 AWG	6	1.2 Nm

Siga los pasos a continuación para implementar la conexión de entrada/salida de CA:

- 1. Antes de realizar la conexión de entrada/salida de CA, asegúrese de abrir primero el protector o seccionador de CC.
- 2. Retire los manguitos aislantes unos 10 mm de los cinco terminales de tornillo.
- 3. Inserte los cables de entrada de CA de acuerdo con las polaridades indicadas en el bloque de terminales y apriete los tornillos de los terminales.

Asegúrese de conectar primero el conductor de protección PE (

 $\bigcirc$   $\rightarrow$ Suelo (yellow-green)

L→LÍNEA (marrón y negra) N→Neutral (azul)



**ADVERTENCIA:** Asegúrese de que la fuente de alimentación de CA esté desconectada antes de intentar cablearla a la unidad.

 Luego, inserte los cables de salida de CA según las polaridades indicadas en el bloque de terminales y apriete los tornillos de los terminales. Asegúrese de conectar primero el conductor de protección PE (\_\_\_\_)



5. Asegurese de los cables están correctamente conectados.



**PRECAUCIÓN:** Los electrodomésticos, como el aire acondicionado, requieren al menos 2 a 3 minutos para reiniciarse porque se requiere tiempo suficiente para equilibrar el gas refrigerante dentro de los circuitos. Si se produce un corte de energía y se recupera en poco tiempo, causará daños a los aparatos conectados. Para evitar este tipo de daños, verifique con el fabricante del acondicionador de aire si está equipado con una función de retardo de tiempo antes de la instalación. De lo contrario, este inversor/cargador activará una falla de sobrecarga y cortará la salida para proteger su electrodoméstico, pero a veces aún causa daños internos al aire acondicionado.

### **Conexión PV**

**Precaución:** Antes de conectar los módulos fotovoltaicos, instale disyuntores de CC por **separado** entre el inversor y los módulos fotovoltaicos.

**iADVERTENCIA!** Es muy importante para la seguridad del sistema y el funcionamiento eficiente utilizar un cable adecuado para la conexión del módulo fotovoltaico. Para reducir el riesgo de lesiones, utilice el tamaño de cable recomendado adecuado que se muestra a continuación.

Modelo	Tamaño cable	Cable (mm <sup>2</sup> )	Valor del torque ( max )
3.6KW/5.6KW	1 x 12AWG	4	1.2 Nm

**iADVERTENCIA!:** Debido a que este inversor no está aislado, se aceptan: monocristalinos, policristalinos con clasificación de clase A y módulos CIGS. Para evitar fallos de funcionamiento, no conecte ningún módulo fotovoltaico con posibles fugas de corriente al inversor. Por ejemplo, los módulos fotovoltaicos conectados a tierra provocarán fugas de corriente al inversor. Cuando utilice módulos CIGS, asegúrese de que NO haya conexión a tierra.

**PRECAUCIÓN:** Se solicita utilizar una caja de conexiones fotovoltaica con protección contra sobretensiones. De lo contrario, causará daños en el inversor cuando se produzcan rayos en los módulos fotovoltaicos.

#### Selección de módulos fotovoltaicos:

Al seleccionar los módulos fotovoltaicos adecuados, asegúrese de tener en cuenta los siguientes parámetros:

- 1. El voltaje de circuito abierto (Voc) de los módulos fotovoltaicos no debe exceder el voltaje máximo de circuito abierto del conjunto fotovoltaico del inversor.
- 2. El voltaje de circuito abierto (Voc) de los módulos fotovoltaicos debe ser mayor que el voltaje de arranque.

MODELO INVERSOR	3.6KW	5.6KW	
Max. potencia de matriz PV	4000W	6000W	
Max. Voltaje de circuito abierto de matriz PV	500Vdc		
Rango de voltaje MPPT de matriz PV	120Vdc~450Vdc		
Voltaje de arranque	150Vdc +/- 10Vdc		

Tome el módulo fotovoltaico de 250 Wp como ejemplo. Después de considerar los dos parámetros anteriores, las configuraciones de módulos recomendadas se enumeran en la siguiente tabla.

Solar Panel Spec.	SOLAR INPUT	Cantidades en	Total input
(referencia)	Min en series: 6 pcs, max. en series: 12 pcs.	panelas	power
- Vmp <sup>-</sup> 30 1Vdc	6 pcs en series	6 pcs	1500W
- Imp: 8 3A	8 pcs en series	8 pcs	2000W
- Voc: 37.7Vdc	12 pcs en series	12 pcs	3000W
- Isc: 8.4A	8 piezas en series y 2 sets in paralelo	16 pcs	4000W
- Cells: 60	10 piezas en series y 2 sets in paralelo (solo para el modelo 5.6KVA)	20 pcs	5000W
	11 piezas en series y 2 sets en paralelo (solo para el modelo 5.6KVA)	22 pcs	5500W
	12 piezas en series y 2 sets en paralelo (solo para el modelo 5.6KVA)	24 pcs	6000W

#### Conexión de cables del módulo fotovoltaico

Tome lo siguiente para implementar la conexión del módulo fotovoltaico:

- 1. Retire el manguito de aislamiento unos 7 mm de los cables positivo y
- negativo.2. Recomendamos usar férulas de cordón en los cables para un rendimiento óptimo.









### **Ensamblado final**

Después de conectar todos los cables, vuelva a conectar un cable y luego vuelva a colocar la cubierta inferior atornillando dos tornillos como se muestra a continuación.



### Conexión de comunicación

Siga el cuadro a continuación para conectar todo el cableado de comunicación.



#### Conexión serial

Utilice el cable serie suministrado para conectar el inversor y su PC. Instale el software de monitoreo desde el CD incluido y siga las instrucciones en pantalla para completar su instalación. Para obtener información detallada sobre el funcionamiento del software, consulte el manual del usuario del software en el CD incluido.

#### Conexión Wi-Fi

Esta unidad está equipada con un transmisor Wi-Fi. El transmisor Wi-Fi puede permitir la comunicación inalámbrica entre los inversores fuera de la red y la plataforma de monitoreo. Los usuarios pueden acceder y controlar el inversor monitoreado con la aplicación descargada. Puede encontrar la aplicación "WatchPower"

en Apple® Store o "WatchPower Wi-Fi" en Google® Play Store. Todos los registradores de datos y parámetros se guardan en iCloud. Para una instalación y operación rápidas, consulte el Apéndice III: la guía de operación de Wi-Fi para obtener más detalles.

	Overvie	w	
Deriver			
<u> </u>			
For every			
Carrent Power:0.	Tod	ey Powert <mark>0.0kW</mark> ł	
194			
1.0			
1.1.1			
···	ti a an	i di di di	ara_
		inananan Q	3

#### Conexión de comunicación BMS

Se recomienda comprar un cable de comunicación especial si se conecta a bancos de baterías de iones de litio. Consulte el Apéndice II - Instalación de comunicación BMS para obtener más información.

#### Señal de contacto seco

Hay un contacto seco (3A/250VAC) disponible en el panel trasero. Podría usarse para enviar una señal a un dispositivo externo cuando el voltaje de la batería alcanza el nivel de advertencia.

Estatus por unidad		Condi	ción	Puerto de contacto sec	O NC C NO
				NC & C	NO & C
Apagado	La unidad está	apagada y ningu	una salida está alimentada.	Cerrado	Abierto
	La salida se alimenta	La salida se alimenta de energía de batería o energía solar. Hereita solar. Hereita solar. Hereita solar Hereita solar Hereita solar Hereita solar Hereita solar Hereita solar Hereita solar Hereita solar Hereita solar Hereita solar Hereita solar Hereita solar Hereita SUB Hereita	Voltaje de la batería < bajo DC aviso de voltaje	Abierto	Cerrado
Freedide	ncendido ncendido ncendido		Voltaje de la batería > Valor de configuración en el Programa 13 o la carga de la batería alcanza la etapa flotante	Cerrado	Abierto
Encendido		Program 01 configurado	Voltaje de la batería < valor de configuración en el programa 12	Abierto	Cerrado
		Voltaje de la batería > Valor de configuración en el Programa 13 o la carga de la batería alcanza la etapa flotante	Cerrado	Abierto	

### **OPERACIÓN**

### **Power ON/OFF**

Una vez que la unidad se haya instalado correctamente y las baterías estén bien conectadas, simplemente presione el interruptor de encendido/apagado (en el costado del inversor) para encender la unidad.



### Panel de operación y visualización

El panel LCD de operación, que se muestra en el cuadro a continuación, incluye un anillo LED RGB, cuatro teclas de función táctiles y una pantalla LCD para indicar el estado de funcionamiento y la información de potencia de entrada/salida.



#### Teclas de función táctiles

Tecla de	función	Descripción	
U	ESC	Para salir de la configuración	
	Acceso a la configuración de modo USB	Para entrar en el modo configuración USB	
<b></b>	Arriba	Para la última selcción	
★	Abajo	Para la próxima selección	
┛	Enter	Para confirmar/introducir la selección en el modo de configuración	

### Iconos del display LCD





Icono	Descripción de la función		
Información de la fuente de	e entrada		
L1 L2 L3 Hz	Indica el voltaje y la frecuencia de entrada de CA.		
	Indica el voltaje, la corriente y la potencia fotovoltaica.		
	Indica el voltaje de la batería, la etapa de carga, los parámetros de la batería configurados, la corriente de carga o descarga.		
Programa de configuración	e información de fallas		
	Indica los programas de configuración.		
	Indicates the warning and fault codes. Advertencia:		
Información de salida			
	Indique el voltaje de salida, la carga en VA y la carga en vatios y la frecuencia de salida.		
Información de la batería			

BATT		Indica el nivel de l	a batería en 0-	-24 %, 25-49 %, 50-74 % y 75-100 % en
100 75 50 25 el modo de batería y el estado de carga en el modo de línea.			e carga en el modo de línea.	
Cuando la batería se está cargando, presentará el			estado de caro	ga de la batería.
Estado	Voltaje de la	batería	LCD Display	
	<2V/célula		4 barras parp	padearán por turnos.
Modo corriente	Modo corriente 2 ~ 2.083V/c		La barra de l	a derecha estara encendida y las
constante /			Las dos barras	s de la derecha estarán encendidas y
Modo voltaje	2.083 ~ 2.16	o/V/celula	las otras dos t	barras parpadearán por turnos.
constante	> 2 167 V/c		Las tres barras	s de la derecha estarán encendidas y
	> 2.107 V/C	-11	la barra de la	izquierda parpadeará.
Modo flotante. Las bai	terías estarán con	pletamente cargadas.	4 barras esta	arán encendidas.
En modo batería,	presentará la	capacidad de la ba	tería.	
Porcentaje de ca	arga	Voltaje de la bat	ería	LCD Display
		< 1.85V/cell		<u>BATT</u>
Carga > 50%		1.85V/cell ~ 1.9	33V/cell	50 C 25
		1.933V/cell ~ 2.	017V/cell	BATT 75 50 25
		> 2.017V/cell		BATT 100 75 50 25
		< 1.892V/cell		<u>BATT</u>
Carga < 50%	`arga < 50%		975V/cell	50 C 25
		1.975V/cell ~ 2.	058V/cell	75 50 25
		> 2.058V/cell		100 75 50 <sup>25</sup>
Información de	carga			
	*	Indica sobre-carg	а.	
		Indica el nivel de	carga en 0-24	%, 25-49%, 50-74% y 75-100%.
		0%~2	4%	25%~49%
25 50 75		25	LOAD	25 1 50
		50%~7	74%	75%~100%
			LOAD	LOAD
		25 50	75	
Pantalla de ajus	ste de prioric	lad de fuente del	cargador	
>		Indica que el prog del cargador" esta	grama de confi á seleccionado	iguración 16 "Prioridad de la fuente como "Solar primero".
+		Indica que el progra cargador" está selec	ama de configur ccionado como '	ación 16 "Prioridad de la fuente del "Solar y de servicios públicos".
		Indica que el programa de configuración 16 "Prioridad de la fuent del cargador" está seleccionado como "Solo solar".		iguración 16 "Prioridad de la fuente como "Solo solar".

Pantalla de ajuste de prioridad de la fuente de salida			
<b>₹</b> 10) <b>4</b> 0	Indica que el programa de configuración 01 "Prioridad de la fuente de salida" está seleccionado como "Utilidad primero".		
<b>↓</b>	Indica que el programa de configuración 01 "Prioridad de la fuente de salida" está seleccionado como "Solar primero".		
₹ IÞ 411	Indica que el programa de configuración 01 "Prioridad de la fuente de salida" está seleccionado como "SBU".		
Pantalla de configuración d	e rango de voltaje de entrada de CA		
UPS	Indica que el programa de ajuste 03 está seleccionado como "  PG ". El rango aceptable de voltaje de entrada de CA estará entre 170 y 280 V CA.		
APL	Indica que el programa de ajuste 03 está seleccionado como ". El rango aceptable de voltaje de entrada de CA estará entre 90 y 280 V CA.		
Información de estado de o	peración		
	Indica que la unidad está conectada a la red eléctrica.		
	Indica que la unidad se conecta al panel fotovoltaico.		
AGM FLD USER Li-ion	Indica el tipo de batería.		
M <sub>Q</sub> , S	Indica que está funcionando correctamente el modo paralelo.		
	Indica que la unidad de alarma está desactivada.		
(1-	Indica que la transmisión Wi-Fi está funcionando.		
Ø	Indica que el disco USB está conectado.		

### **Configuración LCD**

### Configuración general

Después de mantener presionado"  $\checkmark$  " el botón por 3 segundos, éste entrará en modo Setup. Presione"  $\bigstar$  " o "  $\checkmark$ " para seleccionar el programa de configuración. Presione el botón "  $\bigcup$  " para confirmar su selección o el botón"  $\checkmark$  " para salir exit.

Programas de Configuración:				
Programa	Descripción	Opción seleccionable		
00	Salir del modo de configuración	Escape		
		Utilidad primero (predeterminada)	Los servicios públicos proporcionarán energía a las cargas como primera prioridad. La energía solar y de la batería proporcionarán energía a las cargas solo cuando no haya energía disponible.	
01	Prioridad de la fuente de salida: para configurar la prioridad	Solar primero	La energía solar proporciona energía a las cargas como primera prioridad. Si la energía solar no es suficiente para alimentar todas las cargas conectadas, Utility Energy suministrará energía a las cargas al mismo tiempo.	
	de la fuente de alimentación de carga	Prioridad SBU	La energía solar proporciona energía a las cargas como primera prioridad. Si la energía solar no es suficiente para alimentar todas las cargas conectadas, la energía de	
			la bateria suministrara energia a las cargas al mismo tiempo. La red eléctrica proporciona energía a las cargas solo cuando el voltaje de la batería cae al voltaje de advertencia de bajo nivel o al punto de ajuste en el programa 12.	
02	Corriente de carga máxima: para configurar la corriente de carga total para cargadores solares y de servicios públicos. (Corriente de carga máx. = corriente de carga de la red pública + corriente de carga solar)	60A (por defecto)	El rango de configuración es de 10A a 120A. El incremento de cada clic es 10A.	



		Batería Soltaro (sólo modelo de 48V)	Si se selecciona, los programas 02, 26, 27 y 29 se configurarán automáticamente. No es necesario realizar más ajustes.
05	Tipo de batería	Batería compatible con protocolo LIb	Seleccione "LIb" si utiliza una batería de litio compatible con el protocolo Lib. Si se selecciona, los programas 02, 26, 27 y 29 se configurarán automáticamente. No es necesario realizar más ajustes.
		Batería de litio de terceros	Si se selecciona, los programas 02, 26, 27 y 29 se configurarán automáticamente. No es necesario realizar más ajustes. Póngase en contacto con el proveedor de la batería para conocer el procedimiento de instalación.
06	Reinicio automático cuando se produce una sobrecarga	Desactivar reinicio (predeterminado)	Habilitar reinicio
07	Reinicio automático cuando se produce un exceso de temperatura	Desactivar reinicio (predeterminado)	Habilitar reinicio
09	Frecuencia de salida	50Hz (predeterminado)	60Hz
10	Voltaje de salida		230V (por defecto)

		240V	
		11-1	
		5)	
	Corriente máxima de carga	30A (predeterminado)	
	de servicios públicos	, , ,	
	configuración en el programa		El rango de configuración es
11	02 es más pequeño que el	1.1	2A. luego de 10A a 100A. El
	del programa en 11, el inversor aplicará la corriente		incremento de cada clic es
	de carga del programa 02		
	para el cargador de red.		107.
		Oncionas disponibles para el	
		modelo de 24V:23V(predeterminado)	
			a 25,5 V. El Incremento de
			cada clic es de 1V.
	Fatablaasy ol number de		
	Establecer el punto de voltaje de vuelta a la		
	fuente de servicio al	E	
12	seleccionar	Opciones disponibles para modelo	os de 48V:
	"SBU" (prioridad SBU) en	46V (predeterminado)	El rango de configuración es
	el programa 01.		de 44V a 51V. El incremento
		l	de cada clic es de 1V.
		10	
		Opciones disponibles para el modelo	de 24 V: el rango de configuración
		es FUL y de 24 V a 29 V. El incremer	nto de cada clic es de 1V.
		Batería completamente cargada	27V (predeterminado)
		17	17
		1-1	i⊐i
		1	
		53	F <b>4</b>
	Ajuste el punto de		
10	tensión de nuevo al modo		
13	de batería al seleccionar	Opciones disponibles para el modelo	de 48V: El rango de configuración
	"SBU" (prioridad SBU) en	es FUL y de 48V a 58V. El increment	o de cada clic es de 1V.
	el programa 01.	Batería completamente cargada	54V (predeterminado)
		1 -1	1 -1
		-	
		FUL	71

		Si este inversor/cargador está funcionando en modo Línea, Espera o Fallo, la fuente del cargador se puede programar de la siguiente manera:		
		Primero Solar	La energía solar cargará la batería como primera prioridad. La utilidad cargará la batería solo cuando la energía solar no esté disponible.	
16	Prioridad de la fuente del cargador: Para configurar la prioridad de la fuente del cargador	Solar y de servicios públicos (predeterminado)	La energía solar y la utilidad cargarán la batería al mismo tiempo.	
		Sólo Solar	La energía solar será la única fuente de carga sin importar si la utilidad está disponible o no.	
		Alarma encendida (predeterminado)	Alarma apagada	
18	Control alarma			
19	Regreso automático a la pantalla de visualización predeterminada	Volver a la pantalla de visualización predeterminada (predeterminada)	Si se selecciona, no importa cómo los usuarios cambien la pantalla de visualización, volverá automáticamente a la pantalla de visualización predeterminada (voltaje de entrada/voltaje de salida) después de que no se presione ningún botón durante 1 minuto. Si se selecciona, la pantalla de visualización permanecerá en la última pantalla que el usuario finalmente cambie.	

		Luz de fondo activada (predeterminado)	Luz de fondo apagada
20	Control de retroiluminación	20	20
		Alarma activada (predeterminada)	Alarm apagada
22	Pitidos mientras se interrumpe la fuente principal	22	22
	Derivación de cobrecercas	Bypass desactivado (predeterminado)	Activar omisión
23	Cuando está habilitado, la unidad se transferirá al modo de línea si se		23
	produce una sobrecarga en el modo de batería.		
		Activar grabación (predeterminado)	Desactivar registro
25	Registrar código de falla		
		Opciones disponibles para modelo	o de 24V
26			Si se selecciona definido por el usuario en el programa 5, este programa se puede configurar. El rango de ajuste es de 25,0 V a 31,5 V. El incremento de cada clic es de 0,1 V.
	Voltaje de carga a		
		Opciones disponibles para 48V	
			Si se selecciona definido por el usuario en el programa 5, este programa se puede configurar. El rango de ajuste es de 48 0 V 2 61 0 V El
			incremento de cada clic es 0.1V

		Opciones disponibles en 24V:	
			Si se selecciona definido por el usuario en el programa 5, este programa se puede configurar. El rango de ajuste es de 25,0 V a 31,5 V. El incremento de cada clic es de 0,1 V.
27	Voltaje de carga flotante	Opciones disponibles para el mod	elo de 48V:
			Si se selecciona definido por el usuario en el programa 5, este programa se puede configurar. El rango de ajuste es de 48,0 V a 61,0 V. El incremento de cada clic es de 0,1 V.
		Opciones disponibles para modelo	o de 24V:
20	Bajo voltaje de corte de CC: Si la energía de la batería es la única fuente de energía disponible, el inversor se apagará. Si la energía fotovoltaica y la energía de la batería están disponibles, el inversor cargará la batería		Si se selecciona definido por el usuario en el programa 5, este programa se puede configurar. El rango de ajuste es de 21,0 V a 24,0 V. El incremento de cada clic es de 0,1 V. El voltaje de corte de CC bajo se fijará en el valor de configuración sin importar qué porcentaje de carga esté conectado.
29	sin salida de CA.	Opciones disponibles para modelo	o de 48V:
	Si la energía fotovoltaica, la energía de la batería y los servicios públicos están disponibles, el inversor se transferirá al modo de línea	42.0V (default)	If user-defined is selected in program 5, this program can be set up. Setting range is from 42.0V to 48.0V. Increment of each click is 0.1V. Low DC cut-off voltage will be fixed to setting value no matter what percentage of load is connected.
30	Ecualizar de la batería	Habilitación de ecualización de batería	Deshabilitar la ecualización de la batería (predeterminado)
		programa 05, este programa se p	uede configurar.

		Opciones disponibles para modelo	o de 24V:
		29.2V (predeterminado)	Setting range is from 25.0V to
			31.5V. Increment of each click
			is 0.1V.
31	Ecualizar del		
51	batería	Opciones disponibles para modelo	o de 48V:
		58.4V (predeterminado)	Setting range is from 48.0V to
			61.0V. Increment of each click
			15 0.1 V.
		60min (predeterminado)	El rango de ajuste es de 5 min a 900 min El
		ココ	incremento de cada clic es
33	Ecualizar el tiempo de la batería		de 5 minutos.
		B	
		120min (predeterminado)	El rango de ajuste es de 5
		-11.1	min a 900 min. El
	Tiempo de espera de batería		incremento de cada clic es
34	ecualizada		de 5 min.
		30días (predeterminado)	El rango de configuración es
			de 0 a 90 días. El incremento
35	Intervalo de ecualización		
		5)	
		Hadilitado	
36	Ecualización activada		! !!
		HEII	HdS

		Si la función de ecualización está habilitada en el programa 30, este programa se puede configurar. Si se selecciona "Habilitar" en este programa, es para activar la ecualización de la batería inmediatamente y la página principal de la pantalla LCD aparecerá. " [ ] ". Si se selecciona "Desactivar", cancelará la función de ecualización hasta que llegue el siguiente tiempo de ecualización activado en función de ajuste del programa 35. En este momento, [ ] no se mostrará en la página principal de LCD	
37	Restablezca todos los datos almacenados para la energía fotovoltaica generada y la energía de carga de salida	No resetear (predeterminado)	
83	Borrar todo el registro de datos	No resetear (Default)	
84	Intervalo registrado en el registro de datos *El número máximo de registro de datos es 1440. Si es superior a 1440, volverá a escribir el primer registro.	3 minutos	
85	Ajuste de tiempo - Minuto		Para el ajuste de minutos, el rango es de 0 a 59.

86	Ajuste de tiempo – Hora		Para el ajuste de la hora, el rango es de 0 a 23.
87	Ajuste de tiempo– Día		Para la configuración del día, el rango es de 1 a 31.
88	Ajuste tiempo – Mes		Para la configuración del mes, el rango es de 1 a 12.
89	Ajuste tiempo – Año		Para la configuración del año, el rango es de 17 a 99.
91	On/Off control for RGB LED *It's necessary to enable this setting to activate RGB LED lighting function.	Enabled (default)	
92	Brillo de LED RGB		Normal (predeterminado)



		Porcentaje de capacidad de la batería (predeterminado)	La porción de iluminación LED cambiará según el porcentaje de capacidad de la batería. Si se selecciona "Sólido encendido" en #94, el anillo LED se iluminará con la configuración de color de fondo en #96. Si se selecciona "Power wheel" en el n.º 94, el anillo LED se iluminará en 4 niveles. Si se selecciona "ciclismo" o "persecución" en el n.º 94, el anillo LED se iluminará en 12 niveles.
		Porcentaje carga.	La porción de iluminación LED cambiará según el porcentaje de carga. Si se selecciona "Sólido encendido" en #94, el anillo LED se iluminará con la configuración de color de fondo en #96. Si se selecciona "Power wheel" en el n.º 94, el anillo LED se iluminará en 4 niveles. Si se selecciona "ciclismo" o "persecución" en el n.º 94, el anillo LED se iluminará en 12 niveles.
		Fuente de energía (Grid-PV- Batería)	Si se selecciona, el color del LED será el ajuste de color de fondo en #40 en el modo de CA. Si la energía fotovoltaica está activa, el color del LED será la configuración de color de datos en #41. Si el estado restante, el color del LED se configurará en #42.
		Estado de carga y descarga de la batería	If selected, the LED color will be background color setting in #40 in battery charging status. The LED color will be data color setting in #41 in battery discharging status.
96	Color de fondo del LED RGB		







### Configuración de la función USB

Hay tres configuraciones de función USB, como actualización de firmware, exportación de registro de datos y reescritura de parámetros internos desde el disco USB. Siga el procedimiento a continuación para ejecutar la configuración de la función USB seleccionada.

Procedimiento	Pantalla LCD
<b>Paso 1:</b> Inserte un disco USB OTG en el puerto USB ( <b>①</b> ).	
Paso 2: Presione el boton " 🕐 " para entrar en la configuración de la función USB.	

#### Paso 3: Seleccione el programa de configuración siguiendo el procedimiento.

Programa#	Procedimiento de operación	Pantalla LCD
Potenciar el firmware	Después de ingresar a la configuración de la función USB, presione el botón para ingresar a la función "actualizar firmware". Esta función es para actualizar el firmware del inversor. Si se necesita una actualización de firmware, consulte con su distribuidor o instalador para obtener instrucciones detalladas.	
Reescribe los parámetros internos.	Después de ingresar a la configuración de la función USB, presione el botón para cambiar a la función "Reescribir parámetros internos". Esta función es para sobrescribir todas las configuraciones de parámetros (archivo de TEXTO) con configuraciones en el disco USB de una configuración anterior o para duplicar configuraciones del inversor. Consulte con su distribuidor o instalador para obtener instrucciones detalladas.	
Export data log	Después de ingresar a la configuración de la función USB, presione el botón ★ dos veces para cambiar a la función "exportar registro de datos" y mostrará "REGISTRO" en la pantalla LCD. Presione el botón ← para confirmar la selección para exportar el registro de datos. Si la función seleccionada está lista, la pantalla LCD mostrará " ← ".Pulse el botón ← para confirmar la selección de nuevo.	
	<ul> <li>Presione el botón  y "YES" para exportar el registro de datos. El "YES" desaparecerá una vez la acción esté terminada. Entonces presione el botón  para volver al inicio.</li> <li>O presione el botón  para seleccionar "NO" y volver al inicio.</li> </ul>	

Si no se presiona ningún botón durante 1 minuto, volverá automáticamente a la pantalla principal.

#### Mensaje de error:

Código error	Mensajes
	No se detecta ningún disco USB.
	El disco USB está protegido contra copia.
	Documento dentro del disco USB con formato incorrecto.

Si ocurre algún error, el código de error solo se mostrará durante 3 segundos. Después de 3 segundos, volverá automáticamente a la pantalla de visualización.

### **Display LCD**

La información de la pantalla LCD cambiará a su vez presionando el botón "  $\clubsuit$ o el boton " $\psi$ . información seleccionable se cambia según la siguiente tabla en orden.

Información seleccionable		Display LCD
	Tensión de servicio/frecuencia de servicio	Voltaje de entrada = 230 V, Frecuencia de entrada = 50 Hz $\downarrow \downarrow $
	Voltaje PV/ Corriente PV/ Potencia PV	Voltaje PV=300V, Corriente PV=2.0A, Potencia PV=600W
Fallo en el Display de la pantalla	Voltaje de batería, etapa de carga/ Parámetros de batería configurados/ Corriente de carga o descarga	Voltaje de la batería = 50,4 V, voltaje de carga a granel = 56,4 V, corriente de carga = 20 A $\downarrow \downarrow $











## Descripción del modo de operación

Modo de operación	Descripción	Display LCD
		Recarga por red pública y energía fotovoltaica.
		Cargando por medio de la red
Modo de espera <b>Nota:</b> *Modo de espera: el inversor aún no está encendido, pero en este momento, el inversor puede cargar la batería sin salida de CA.	La unidad no suministra salida, pero aún puede cargar las baterías.	
		Cargando por medio de los paneles



Modo de operación	Descripción	Display LCD					
							Recarga por red pública y energía fotovoltaica.
		Carga por medio de la red.					
Modo Línea	La unidad proporcionará potencia de salida desde la red eléctrica. También cargará la batería en modo de línea.	Si se selecciona "SUB" (solar primero) como prioridad de fuente de salida y la energía solar no es suficiente para proporcionarán las cargas y cargarán la batería al mismo tiempo.					
		Si se selecciona "SUB" (solar primero) o "SBU" como prioridad de fuente de salida y la batería no está conectada, la energía solar y la red eléctrica proporcionarán las cargas.					





### Códigos de referencia de FALLOS

Código de fallo	Descripción del fallo	Icono encendido
01	El ventilador está bloqueado cuando el inversor está apagado.	FOI
02	Exceso de temperatura	F02
03	El voltaje de la batería está demasiado alto.	FD3
04	El voltaje de la batería está demasiado bajo.	FDY
05	Corto-circuito en la salida	F05
06	El voltaje de la salida está muy alto.	
07	Tiempo de sobrecarga.	FOT
08	El voltaje del bus es demasiado alto	FIE
09	El arranque suave del bus falló	FIII
10	Sobre corriente fotovoltaico	F ID
11	Sobre voltaje fotovoltaico	FII
12	DCDC sobre corriente	FIZ
13	Descarga de batería por sobre corriente	FI
51	Sobre corriente	
52	El voltaje del Bus es demasiado bajo	
53	El arranque suave del inversor falló	FSJ
55	Sobre voltaje de CC en la salida de CA	
57	La corriente del sensor ha fallado	FST
58	El voltaje de salida es demasiado bajo	

### Indicador de Advertencia

Código de Advertencia	Evento de advertencia	Sonido de la alarma	Icono intermitente
01	El ventilador está bloqueado cuando el inversor está encendido.	Pitará tres veces cada segundo	
02	Exceso de temperatura	Ninguno	
03	Sobre-carga de la batería	Pitará una vez cada segundo	
04	Batería baja	Pitará una vez cada segundo	□Ц ▲
07	Sobre carga	Pitará una vez cada 0,5 segundos	
10	Reducción de potencia de salida	Pitará dos veces cada 3 segundos	□ ▲
15	La energía fotovoltaica es baja.	Pitará 2 veces cada 3 segundos	_  5 ▲
16	Entrada de CA alta (>280 V CA) durante el arranque suave del BUS	Ninguno	_  6 ▲
32	Fallo de comunicación entre el inversor y el panel de visualización	Ninguno	<b>A</b>
69	Ecualizador de la batería	Ninguno	E¶ ▲

### LIQUIDACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA KIT ANTIPOLVO

### Visión de conjunto

Todos los inversores ya vienen instalados con un kit "antianochecer" de fábrica. Este kit también evita la oscuridad de su inversor y aumenta la confiabilidad del producto en entornos hostiles.

### Liquidación y Mantenimiento

Paso 1: Retire los tornillos de los lados del inversor.



**Paso 2:** Luego, se puede quitar la carcasa a prueba de polvo y sacar la espuma del filtro de aire como se muestra en el cuadro a continuación.



**Paso 3:** Limpie la espuma del filtro de aire y la caja a prueba de polvo. Después de la limpieza, vuelva a montar el juego de polvo en el inversor.

**NOTA:** El kit antipolvo debe limpiarse de polvo cada mes.

### ECUALIZACIÓN DE BATERÍA

La función de ecualización se agrega al controlador de carga. Revierte la acumulación de efectos químicos negativos como la estratificación, una condición en la que la concentración de ácido es mayor en la parte inferior de la batería que en la parte superior. La ecualización también ayuda a eliminar los cristales de sulfato que podrían haberse acumulado en las placas. Si no se controla, esta condición, llamada sulfatación, reducirá la capacidad total de la batería. Por lo tanto, se recomienda ecualizar la batería periódicamente.

#### • Cómo aplicar la función de ecualización

Primero debe habilitar la función de ecualización de la batería en el programa de configuración de LCD de monitoreo 33. Luego, puede aplicar esta función en el dispositivo mediante cualquiera de los siguientes métodos:

Configuración del intervalo de ecualización en el programa 37.
 Ecualización activa inmediatamente en el programa 39.

#### • Cuándo ecualizar

En la etapa de flotación, cuando se llega al intervalo de ecualización de configuración (ciclo de ecualización de la batería), o la ecualización se activa inmediatamente, el controlador comenzará a ingresar a la etapa de ecualización.



#### • Igualar el tiempo de carga y el tiempo de espera

En la etapa de ecualización, el controlador suministrará energía para cargar la batería tanto como sea posible hasta que el voltaje de la batería alcance el voltaje de ecualización de la batería. Luego, se aplica la regulación de voltaje constante para mantener el voltaje de la batería en el voltaje de ecualización de la batería. La batería permanecerá en la etapa de ecualización hasta que se llegue al ajuste del tiempo de ecualización de la batería.



Sin embargo, en la etapa de ecualización, cuando el tiempo de ecualización de la batería expira y el voltaje de la batería no aumenta al punto de voltaje de ecualización de la batería, el controlador de carga extenderá el tiempo de ecualización de la batería hasta que el voltaje de la batería alcance el voltaje de ecualización de la batería. Si el voltaje de la batería sigue siendo inferior al voltaje de ecualización de la batería cuando finaliza el ajuste de tiempo de espera de ecualización de la batería, el controlador de carga detendrá la ecualización y volverá a la etapa de flotación.



### **ESPECIFICACIONES**

Tabla 1 Línea Modo especificaciones

MODELO	3.6KW	5.6KW	
Forma de entrada de la onda del voltaje	Sinusoidal (red o generador)		
Entrada de voltaje nominal	23	0Vac	
Voltaje de baja pérdida	170Vac± 7V 7V (Apli	(UPS); 90Vac± icaciones)	
Voltaje de retorno de baja pérdida	180Vac± 7V 7V (Apl	(UPS); 100Vac± licaciones)	
Voltaje de alta pérdida	280V	/ac±7V	
Voltaje de retorno de alta pérdida	270V	/ac±7V	
Voltaje máximo de entrada de CA	30	0Vac	
Frecuencia de entrada nominal	50Hz / 60Hz (Auto detección)		
Baja pérdida de frecuencia	40±1Hz		
Retorno de la pérdida de baja frecuencia	42±1Hz		
Alta pérdida de frecuencia	65±1Hz		
Retorno del alta pérdida de frecuencia	63±1Hz		
Protección de cortocircuito de salida	Cortad	circuitos	
Eficiencia (modo de línea)	icia (modo de línea) >95% (Carga nominal R, batería completam cargada)		
Tiempo de transferencia		10ms typical (UPS); 20ms typical (Aplicaciones)	
<b>Reducción de potencia de salida:</b> Cuando el voltaje de entrada de CA cae a 170 V, la potencia de salida se reducirá.	Potencia de salida Potencia nominal 50% de potencia 90V 170V 280V Voltaje de entra		

Tabla 2 Modo de especificaciones	del inversor

MODELO	3.6KW	5.6KW
Potencia nominal de salida	3.6KVA/3.6KW	5.6KVA/5.6KW
Forma de onda de voltaje de salida	Onda sin	usoidal pura
Regulación de voltaje de salida	230\	/ac±5%
Frecuencia de salida	5	50Hz
Pico de eficiencia	<u>c</u>	93%
Protección de sobre carga	5s@≥130% carga;	10s@105%~130% carga
Capacidad de reacción	2* potencia nomina	al durante 5 segundos
Voltaje nominal de entrada de CC	24Vdc	48Vdc
Voltaje de arranque en frío	23.0Vdc	46.0Vdc
Bajo voltaje de advertencia de CC		
@ carga < 50%	23.0Vdc	46.0Vdc
@ load ≥ 50%	22.0Vdc	44.0Vdc
Bajo voltaje de retorno de		
advertencia de CC @ carga < 50%	23.5Vdc	47.0Vdc
@ carga ≥ 50%	23.0Vdc	46.0Vdc
Bajo voltaje de corte de CC		
@ carga < 50%	21.5Vdc	43.0Vdc
@ carga ≥ 50%	21.0Vdc	42.0Vdc
Alto voltaje de recuperación de CC	32Vdc	62Vdc
Alto voltaje de corte de CC	33Vdc	63Vdc
Consumo de energía sin carga	<40W	<55W

### Tabla 3 Modo de especificaciones del inversor

Modo de carga	red		
MODELO		3.6KW	5.6KW
Corriente de carga (UPS) @ Voltaie nominal de entrada		100Amp(@V <sub>I/P</sub> =230Vac)	
Carga de	Batería flotante	29.2	58.4Vdc
voltaje Bulk	AGM / Gel	28.2	56.4Vdc
Carga de voltajo	e flotante	27Vdc	54Vdc
Cargando algor	itmo	Pa	so 3
Curva de carga		2.43Vet (2.35Vet 2.25Vet 2.25Vet Bulk Absorción (Voltaje centar	voltaje voltaje 100% 50% corrientet Tiempo
Entrada Solar			
MODELO		3.6KW	5.6KW
Max. PV Array P	ower	4000W	6000W
Nominal PV Voltage		240Vdc	360Vdc
Start-up Voltage		150Vdc +/- 10Vdc	
PV Array MPPT	Voltage Range	120~450Vdc	
Max. PV Array O	pen Circuit Voltage	ge 500Vdc	
Max Charging C (AC charger plus	urrent s solar charger)	120	Amp

### Tabla 4 Especificaciones generales

MODELO	3.6KW	5.6KW	
Rango de temperatura de funcionamiento	-10°C to 50°C		
Temperatura de almacenamiento	-15°C~ 60°C		
Humedad	5% to 95% RHumedad relativa (sin condensación)		
Dimensiones (D*W*H), mm	115 x 300 x 400		
Peso neto, kg	9	10	

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	LCD/LED/zumbador	Explicación / Posible causa	Qué hacer
La unidad se apaga automáticamente durante el proceso de inicio.	Los LCD/LED y el zumbador estarán activos durante 3 segundos y luego se apagarán por completo.	El voltaje de la batería es demasiado bajo (<1,91 V/ celda)	<ol> <li>Re-cargar la batería.</li> <li>Reemplazar la batería.</li> </ol>
Sin respuesta después de encendido el equipo	Sin indicación.	<ol> <li>El voltaje de la batería está demasiado bajo. (&lt;1.4V/Cell)</li> <li>Battery polarity is connected reversed.</li> </ol>	<ol> <li>Compruebe si las baterías y el cableado están bien conectados.</li> <li>Recargar la batería.</li> <li>Remplazar la batería</li> </ol>
	El voltaje de entrada se muestra como 0 en la pantalla LCD y el LED verde parpadea.	El protector de entrada está disparado	Compruebe si el disyuntor de CA está disparado y si el cableado de CA está bien conectado.
La red eléctrica existe pero la unidad funciona en modo batería.	El LED verde intermitente	Calidad insuficiente de la alimentación de CA. (Tierra o Generador)	<ol> <li>Verifique si los cables de CA son demasiado delgados y/o demasiado largos.</li> <li>Verifique si el generador (si se aplica) funciona bien o si la configuración del rango de voltaje de entrada es correcta. (UPS→Aparato)</li> </ol>
	El LED verde está intermitente	Establezca "Solar primero" como la prioridad de la fuente de salida.	Cambie primero la prioridad de la fuente de salida a la red.
Cuando la unidad está encendida, el relé interno se enciende y apaga repetidamente.	La pantalla LCD y los LED parpadean	Batería desconectada	Compruebe si los cables de la batería están bien conectados.
	Fallo código 07	Error de sobrecarga. El inversor está sobrecargado al 110 % y se acabó el tiempo.	Reduzca la carga conectada apagando algunos equipos.
	Fallo código 05	Salida cortocircuitada.	Compruebe si el cableado está bien conectado y elimine la carga anormal.
	Fallo código 02	La temperatura interna del componente inversor supera los 100 °C.	Compruebe si el flujo de aire de la unidad está bloqueado o si la temperatura ambiente es demasiado alta.
		La batería sobre cargada.	Regrese al centro de reparación.
El zumbador	Fallo código 03 dor	El voltaje de la batería está excesivamente alto	Compruebe si las especificaciones y la cantidad de baterías cumplen con los requisitos.
continuamente y	Fallo código 01	Fallo en el ventilador	Reemplace el ventilador.
el LED rojo está encendido.	Fallo código 06/58	Salida anormal (voltaje del inversor inferior a 190 Vac o superior a 260 Vac)	<ol> <li>Reduzca la carga conectada.</li> <li>Devolución al centro de reparación</li> </ol>
	Fallo código 08/09/53/57	Componentes internos fallan.	Regrese al centro de reparación.
	Fallo código 51	Sobrecorriente o sobretensión.	Reinicie la unidad. si el error
	Fallo código 52	El voltaje del Bus es muy bajo	vuelve a ocurrir, regrese al
	Fallo código 55	El voltaje de salida está desequilibrado.	centro de reparación.
	Fallo código 56	La batería no está bien conectada o el fusible está quemado.	Si la batería está bien conectada, devuélvala al centro de reparación.

### Apéndice I: Instalación de comunicación BMS

#### 1. Introducción

Si se conecta a una batería de litio, se recomienda comprar un cable de comunicación RJ45 hecho a medida. Consulte con su distribuidor o integrador para obtener más detalles.

Este cable de comunicación RJ45 hecho a la medida entrega información y señal entre la batería de litio y el inversor. Esta información se enumera a continuación:

- Vuelva a configurar el voltaje de carga, la corriente de carga y el voltaje de corte de descarga de la batería de acuerdo con los parámetros de la batería de litio.
- Haga que el inversor comience o detenga la carga de acuerdo con el estado de la batería de litio.

#### 2. Asignación de pines para el puerto de comunicación BMS

	Definición
PIN 1	RS232TX
PIN 2	RS232RX
PIN 3	RS485B
PIN 4	NC
PIN 5	RS485A
PIN 6	CANH
PIN 7	CANL
PIN 8	GND



# 3. Configuración de comunicación de batería de litio LIO-4805/LIO-4810-150A



El interruptor de identificación indica el código de identificación único para cada módulo de batería. Es necesario asignar una ID idéntica a cada módulo de batería para el funcionamiento normal. Podemos configurar el código de identificación para cada módulo de batería girando el número PIN en el interruptor de identificación. Del número 0 al 9, el número puede ser aleatorio; ningún orden en particular. Se pueden operar en paralelo un máximo de 10 módulos de batería.



①**Interruptor Dip:** hay 4 interruptores Dip que activan diferentes velocidades de transmisión y dirección de grupo de batería. Si cambia se gira a la posición "OFF", significa "0". Si la posición del interruptor se gira a la posición "ON", significa "1".

Dip 1 está "ON" para representar la tasa de baudios 9600. Los dip 2, 3 y 4 están reservados para la dirección del grupo de baterías.

Los dip 2, 3 y 4 están reservados para la dirección del grupo de baterias. Los dip switch 2, 3 y 4 de la batería maestra (primera batería) sirven para configurar o cambiar la dirección del grupo.

**NOTA:** "1" es la posición superior y "0" es la posición inferior.

Dip 1	Dip 2	Dip 3	Dip 4	Dirección de grupo				
	0	0	0	Solo grupo único. Es necesario configurar la batería maestra con				
	0	0		esta configuración y las baterías esclavas no están restringidas.				
1: RS485	1	0	0	Condición de grupo múltiple. Es necesario configurar la batería maestra en el primer grupo con esta configuración y las baterías esclavas no están restringidas.				
tasa de baudios =9600	de baudios 500 0 1 0		0	Condición de grupo múltiple. Es necesario configurar la batería maestra en el segundo grupo con esta configuración y las baterías esclavas no están restringidas.				
Reiniciar para que tome efecto	1	1	0	Condición de grupo múltiple. Es necesario configurar la batería maestra en el tercer grupo con esta configuración y las baterías esclavas no están restringidas.				
	0	0	1	Condición de grupo múltiple. Es necesario configurar la batería maestra en el cuarto grupo con esta configuración y las baterías esclavas no están restringidas.				
	1	0	1	Condición de grupo múltiple. Se requiere configurar la batería maestra en el quinto grupo con esta configuración y las baterías esclavas no están restringidas.				

**NOTA:** El máximo de grupos de baterías de litio es 5 y para conocer el número máximo de cada grupo, consulte con el fabricante de la batería.

#### 4. Instalación y operación

#### LIO-4805/LIO-4810-150A/ESS LIO-I 4810

Después del número de identificación se asigna para cada módulo de batería, configure el panel LCD en el inversor e instale la conexión de cableado como se indica a continuación.

Paso 1: utilice el cable de señal RJ11 suministrado para conectarlo al puerto de extensión (P1 o P2).



Paso 2: Utilice el cable RJ45 suministrado (del paquete del módulo de batería) para conectar el inversor y la batería de litio.



#### Nota para sistema paralelo:

- 1. 1. Solo admite la instalación de batería común.
  - 2. Utilice un cable RJ45 personalizado para conectar cualquier inversor (no es necesario conectarlo a un inversor específico) y una batería de litio. Simplemente configure el tipo de batería de este inversor en "LIB" en el programa LCD 5. Los demás deben ser "USO".

Paso 3: Encienda el interruptor del disyuntor. Ahora, el módulo de la batería está listo para la salida de CC.



Paso 4: Presione el botón de encendido/apagado en el módulo de la batería durante 5 segundos, el módulo de la batería se iniciará.

\*Si no se puede acercar al botón manual, simplemente encienda el módulo inversor. El módulo de batería se encenderá automáticamente.

#### Paso 5. Encienda el inversor.



Paso 6. Asegúrese de seleccionar el tipo de batería como "LIB" en el programa LCD 5.



Si la comunicación entre el inversor y la batería es exitosa, el ícono () de la batería en la pantalla LCD parpadeará. En términos generales, llevará más de 1 minuto establecer la

#### comunicación. PYLONTECH

Paso 1. Utilice un cable RJ45 personalizado para conectar el inversor y la batería de litio.



Paso 2. Encienda la batería de litio.



Paso 3. Presione más de tres segundos para iniciar la batería de litio, la salida de energía está lista.



#### Paso 4. Encienda el inversor.



Paso 5. Asegúrese de seleccionar el tipo de batería como "PYL" en el programa LCD 5.



Si la comunicación entre el inversor y la batería es exitosa, el ícono de la batería en la pantalla LCD parpadeará. En términos generales, llevará más de 1 minuto establecer la comunicación.

#### WECO

Paso 1. Utilice un cable RJ45 hecho a medida para conectar el inversor y la batería de litio.



Paso 2. Encienda la batería de litio.



Paso 3. Encienda el inversor.



Paso 4. Asegúrese de seleccionar el tipo de batería como "WEC" en el programa LCD 5.



Si la comunicación entre el inversor y la batería es exitosa, el icono (

de la batería en la pantalla

LCD parpadeará. En términos generales, llevará más de 1 minuto establecer la comunicación.

#### SOLTARO

Paso 1. Utilice un cable RJ45 hecho a medida para conectar el inversor y la batería de litio.



Paso 2. Abra el aislador de CC y encienda la batería de litio.



Paso 3. Encienda el inversor.



Pago 4. Asegúrese de seleccionar el tipo de batería como "SOL" en el programa LCD 5.



Si la comunicación entre el inversor y la batería es exitosa, el icono () de la batería en la pantalla LCD parpadeará. En términos generales, llevará más de 1 minuto establecer la comunicación.

#### Función activa

Esta función es para activar la batería de litio automáticamente durante la puesta en marcha. Después de que el cableado y la puesta en marcha de la batería se realicen correctamente, si no se detecta la batería, el inversor activará automáticamente la batería si el inversor está encendido.

#### 4. Información display LCD

Presione el botón **A** o **v** para cambiar la información de la pantalla LCD. Mostrará el paquete de baterías y el número de grupo de baterías antes de la "comprobación de la versión de la CPU principal", como se muestra a continuación.

Información seleccionable	Display LCD
Números de paquetes de baterías	Números de paquetes de baterías = 3, números de grupos de baterías = $1$
y números de grupos de baterías	

#### 5. Referencias del código

El código de información relacionada se mostrará en la pantalla LCD. Por favor revise la pantalla LCD del inversor para la operación.

Código	Descripción
6□ ▲	Si no se permite que el estado de la batería se cargue y descargue después de que la comunicación entre el inversor y la batería sea exitosa, mostrará el código 60 para detener la carga y descarga de la batería.
<u> </u>	<ul> <li>Pérdida de comunicación (solo disponible cuando el tipo de batería no está configurado como "AGM", "Inundado" o "Definido por el usuario").</li> <li>Después de conectar la batería, la señal de comunicación no se detecta durante 3 minutos, el zumbador sonará. Después de 10 minutos, el inversor dejará de cargar y descargar la batería de litio.</li> <li>La pérdida de comunicación ocurre después de que el inversor y la batería se conectan correctamente, el zumbador emite un pitido inmediatamente.</li> </ul>
69 🔺	Si no se permite que el estado de la batería se cargue después de que la comunicación entre el inversor y la batería sea exitosa, mostrará el código 69 para detener la carga de la batería.
	Si el estado de la batería debe cargarse después de que la comunicación entre el inversor y la batería sea exitosa, mostrará el código 70 para cargar la batería.
_   ▲	Si no se permite que el estado de la batería se descargue después de que la comunicación entre el inversor y la batería sea exitosa, mostrará el código 71 para detener la descarga de la batería.

### Apéndice II: La guía de operación de Wi-Fi

#### 1. Introducción

El módulo Wi-Fi puede habilitar la comunicación inalámbrica entre los inversores fuera de la red y la plataforma de monitoreo. Los usuarios tienen una experiencia completa y remota de monitoreo y control de inversores al combinar el módulo Wi-Fi con la aplicación WatchPower, disponible para dispositivos basados en iOS y Android. Todos los registradores de datos y parámetros se guardan en iCloud. Las principales funciones de esta aplicación:

- Proporciona el estado del dispositivo durante el funcionamiento normal.
- Permite configurar los ajustes del dispositivo después de la instalación.
- Notifica a los usuarios cuando ocurre una advertencia o alarma.
- Permite a los usuarios consultar los datos del historial del inversor.



#### 2. WatchPower App

#### 2-1. Descargue e instale la APP

#### Sistemas operativos requeridos en su teléfono:

♥iOS desde el sistema iOS 9.0 y los sistemas siguientes a éste.

HAndroid desde el sistema Android 5.0 y los sistemas siguientes a éste.

Por favor escanee el siguiente código QR con su teléfono y descargue la Aplicación WatchPower.





Android system

O puede que encuentre la aplicación "WatchPower" en el Apple® Store o "WatchPower Wi-Fi" en Google® Play Store.

#### 2-2. Configuración inicial

Paso 1: Registro por primera vez

Después de la instalación, toque el ícono de acceso directo para acceder a esta APLICACIÓN en la pantalla de su dispositivo móvil. En la pantalla, toque "Registrarse" para acceder a la página "Registro de usuario". Complete toda la información requerida y escanee el modulo Wi-Fi PN presionando el ícono . O puede simplemente introducir PN directamente y luego presionar el botón de "REGISTRAR"

V 1.0.0	vil ♥ 下午2:18 √ 98%.■ ✔ Register
Please enter user name	Please enter user name
Please enter the password	Please enter the password
Remember Me	Please enter the password
Login	Please enter email
Wi Ei Config	Please enter the phone number
	Please enter the Wi-Fi Module PN
	Register

Don't have an account?Please Register

Luego, aparecerá una ventana de "Registro exitoso". Toque "Ir ahora" para continuar configurando la conexión de red Wi-Fi local.



#### Paso 2: Configuración del módulo Wi-Fi local

Ahora, se encuentra en la página "Configuración de Wi-Fi". Hay un procedimiento de configuración detallado enumerado en "¿Cómo conectar?" sección y puede seguirla para conectarse a Wi-Fi.



Ingrese a "Configuración→Wi-Fi" y seleccione el nombre de Wi-Fi conectado. El nombre de Wi-Fi conectado es el mismo que su número de PN de Wi-Fi e ingrese la contraseña predeterminada "12345678".



Entonces, regrese a la aplicación WatchPowe y presione el botón de ( cuando el modulo Wi-Fi esté "conectado exisitosamente"

Confirm Connected Wi-Fi Module

#### Paso 3: Wi-Fi Network settings

Presione el ícono 🛜 para seleccionar el router de Wi-Fi para acceder a internet) y luego introduzca la contraseña Wi-Fi Config Wi-Fi Config X Diagnosis Wi-Fi Config < Diagnosis < X Diagnosis Currently connected Wi-F <u></u> Q0818010011284 Q0818010011284 Connected Wi-Fi Module 2 -0 -0 0 -2 Connect Connect Connect The Wi-Fi Module Network Settings Network The Wi-Fi Network The Wi-Fi Settings Settings Module Module ect with the wireless router to ensure remote Please conne data transmis Please connect with the wireless router to ensure nect with the wireless router to ensure remote data transmission remote data trans Route 9 î Router Router wifi\_test 9 Successful setup Pass The Wi-Fi Module is restarting, Password Password •••••• 7 s Setting Setting

Paso 4: Presione "Confirm" para completar la configuración Wi-Fi entre el módulo Wi-Fi e Internet.



#### Si la conexión falla, por favor repita los pasos 2 y 3.



#### Función de diagnostico

Si el módulo no está monitoreando correctamente, toque "Diagnosis " en la esquina superior derecha de la pantalla para obtener más detalles. Mostrará una sugerencia de reparación. Sígalo para solucionar el problema. Luego, repita los pasos del capítulo 4.2 para restablecer la configuración de red. Después de todas las configuraciones, toque "Rediagnóstico" para volver a conectarse.

al 🗢 5:51 PM @ 95% 페)	🖬 🗢 5:51 P	M 🐵 95% 💳
K Network diagnostics	K Network dia	gnostics
Inverter Datalogger Router Server	Inverter Datalogger	Router Server
Repair suggestion Rediagnosis	Repair suggestion	Rediagnosis
The Inverter and the datalogger communicate abnormally.		
<ul> <li>Please check if the Inverter and the datalogger are powered on normally.</li> </ul>		
<ul> <li>Please check if the Inverter address is between 1 and 5.</li> </ul>	The diagnosis is	s successful!
<ul> <li>Please check if the connection between the inverter and the collector is abnormal, such as poor contact caused by oxidation or looseness of the interface, reverse connection of the 485 interface AB line, and data line damage.</li> </ul>		
<ul> <li>Try restarting the Inverter and datalogger to see if the anomaly is eliminated.</li> </ul>		
Datalogger and router communication abnormalities		
<ul> <li>Please confirm that the wireless routing network setting has been made.</li> </ul>		
Make sure that the datalogger is set up to connect to AP hotspots sent by hardware devices such as wireless routers instead of virtual AP hotspots.		

#### 2-3. Inicio de sesión y función principal de la aplicación

Después de finalizar el registro y la configuración de Wi-Fi local, ingrese el nombre registrado y la contraseña para iniciar sesión. Nota: Marque "Recordarme" para su comodidad de inicio de sesión después.



#### Descripción general

Después de iniciar sesión correctamente, puede acceder a la página "Descripción general" para obtener una descripción general de sus dispositivos de monitoreo, incluida la situación general de funcionamiento y la información de energía para la potencia actual y la potencia actual como se muestra en el diagrama a continuación.



#### Dispositivos

Presione el ícono 🧮

(ubicado en la parte inferior) para ingresar a la página Lista de dispositivos. Puede revisar todos los dispositivos aquí o eliminando en esta página el modulo Wi-Fi.

Device List     util     3:02 PM       Q. Please enter the alias or sn of device     Q. Please enter the alias or SN of device     Q. Please enter the alias or SN of device       Alias A-Z ×     • 92931706103012       Device SN:92931706103012     >       Device SN:92931706103012     >       Device SN:10031706103300     >	€ 64%
Q. Please enter the alias or sn of device     Q. Please enter the alias or SN of device       Alias A-Z ×     Alias A-Z ×       • 92931706103012     Alias A-Z ×       Device SN:92931706103012     >       VIEFE Module phyconatronomans     >	vice
All status         Alias A-Z         Alias A           • 92931706103012         • 10031706103300           • bevice SN:92931706103012         • 10031706103300           • with the phytophytophytophytophytophytophytophyto	100
	-z ~
Datalogger PN:Q0819310000181	Delete
10031706103300     Device SN:10031706103300     Datalogger PN:Q0819360039533	>



Toque el icono 💮 en la esquina superior derecha e ingrese manualmente el número de pieza para agregar el dispositivo. Esta etiqueta de número de pieza está pegada en la parte inferior del inversor. Después de ingresar el número de pieza, toque "Confirmar" para agregar este dispositivo en la lista de dispositivos.



Para más información sobre la lista de dispositivos por favor vaya a la sección 2.4.

#### ME

En la página ME, los usuarios pueden modificar "My information", incluyendo [Fotos del usuario],

[Seguridad de la cuenta], [Modificar contraseña], [Limpiar el cache], y [Cerrar sesión], como se ve en los siguientes diagramas.

			Carrier 🗢	7:04 PM	-
Carrier 🗢	7:04 PM	_	Modify Passwo	ord	>
	Me		Carrier 🗢	7:04 PM Modify Password	-
		Cloud Walker	Set the WatchPor WatchPower with	wer password, you can login di your account	rectly to
		Owner	My account		Cloud Walker
1 Devices	_	0 Alarms	Old password	Please enter the	old password
Account Securit	у	>	New password	Please enter the n	ew password
About		>	Confirm passwo	rd Enter new pa	
🌏 Clear Cache		1.62KB			
	Log Out	]		Confirm	

#### 2-4. Lista de diapositivos

En la página Lista de dispositivos, puede desplegar hacia abajo para actualizar la información del dispositivo y luego tocar cualquier dispositivo que desee verificar para conocer su estado en tiempo real e información relacionada, así como para cambiar la configuración de los parámetros. Consulte la lista de configuración de parámetros.

ali	÷	2:15 PM	@ 70% 🔳 🕨	ali -	<b>?</b> 2:	05 PM	@ 70% 💻 )	ati 🗢 8:25 PM	@ 62% 🔳 )
		Device List	$\oplus$		Dev	ice List	$\oplus$	<b>&lt;</b> 1003170610330	• 🗘 🗹
QF	lease enter	r the alias or SN of	device	Q Please	enter the a	lias or SN of	device	Battery Mode	
	All status N	Alia:	<u>s A-Z</u> ∽	<u>All s</u>	tatus 🗸	Alia	<u>s A-Z</u> ~	INVERTER	
	P Last • 1003	ull down to refresh updated: Today 14:1 1706103300	5		100317061 evice SN:1003 atalogger PN:G	<b>03300</b> 1706103300 208193100001	> 81	o ov	19255
	Device SI	N:10031706103300	>					<b>Basic Information</b>	product Inf
	Datalogg	er PN:Q08193100001	81					Grid Voltage	0.0V
								Grid Frequency	0.0Hz
								PV Input Voltage	0.0V
								Battery Voltage	26.2V
								Battery Capacity	100%
								Battery Charging Current	OA
								Battery Discharge Current	OA
	-							AC Output Voltage	229.5V
c	(1) Overview	Devices	(8) Me	Overview	D	evices	(8) Me	AC Output Frequency	60.0Hz

#### Modo dispositivo

En la parte superior de la pantalla, hay un diagrama de flujo de energía dinámico para mostrar la operación en vivo. Contiene cinco íconos para presentar la energía fotovoltaica, el inversor, la carga, la utilidad y la batería. Según el estado del modelo de su inversor, habrá [Modo de espera], [Modo de línea], [Modo de batería].

[Modo de espera] El inversor no encenderá la carga hasta que se presione el interruptor "ON". La empresa de red eléctrica calificada o la fuente fotovoltaica pueden cargar la batería en modo de espera.



**(Modo línea)** El inversor alimentará la carga desde la red pública con o sin carga fotovoltaica. Una empresa de servicios públicos calificada o una fuente fotovoltaica pueden cargar la batería.



**[Modo Batería]** El inversor alimentará la carga desde la batería con o sin carga fotovoltaica. Solo la fuente fotovoltaica puede cargar la batería.



#### Alarma de dispositivo y nombre de modificación

En esta página presione el ícono a en la esquina derecha de la parte superior y entre en la página de alarma de dispositivo. Entonces, usted podrá ver el historial de alarma e información detallada. Presione el ícono en la esquina de la parte superior derecha, aparecerá un cuadro de entrada en blanco.

Aquí podrá editar el nombre de su dispositivo presionando "Confirmar" y entonces la modificación del nombre quedará completada.



#### Datos de información del dispositivo

Los usuarios pueden consultar la [Información básica], [Información del producto], [Información clasificada], [Historial] e [Información del módulo Wi-Fi] deslizando el dedo hacia la izquierda.



**[Información básica]** muestra información básica del inversor, incluido el voltaje de CA, la frecuencia de CA, el voltaje de entrada de PV, el voltaje de la batería, la capacidad de la batería, la corriente de carga, el voltaje de salida, la frecuencia de salida, la potencia aparente de salida, la potencia activa de salida y el porcentaje de carga. Deslice hacia arriba para ver más información básica.

**[Información de producción]** muestra el tipo de modelo (tipo de inversor), la versión de la CPU principal, la versión de la CPU Bluetooth y la versión de la CPU secundaria.

**(Información nominal)** muestra información de voltaje de CA nominal, corriente de CA nominal, voltaje de batería nominal, voltaje de salida nominal, frecuencia de salida nominal, corriente de salida nominal, potencia aparente de salida nominal y potencia activa de salida nominal. Deslice hacia arriba para ver más información calificada.

**(Historial)** muestra el registro de la información de la unidad y la configuración oportuna.

[Información del módulo Wi-Fi] muestra el PN del módulo Wi-Fi, el estado y la versión del firmware.

#### Parámetros de configuración

Esta página es para activar algunas funciones y configurar parámetros para inversores. Tenga en cuenta que la lista en la página "Configuración de parámetros" en el diagrama a continuación puede diferir de los modelos de inversor monitoreado. Aquí se resaltarán brevemente algunos de ellos, [Configuración de salida],

[Configuración de parámetros de batería], [Activar/Desactivar elementos],

[Restaurar a los valores predeterminados] para ilustrar.



Hay tres formas de modificar la configuración y varían según cada parámetro.

- a) Listado de opciones para cambiar valores tocando uno de ellos.
- b) Active/cierre las funciones haciendo clic en el botón "Habilitar" o "Deshabilitar".
- c) Cambiar valores haciendo clic en las flechas o ingresando los números directamente en la columna.

Cada configuración de función se guarda haciendo clic en el botón "Establecer".

Consulte la lista de configuración de parámetros a continuación para obtener una descripción general y tenga en cuenta que los parámetros disponibles pueden variar según los diferentes modelos. Consulte siempre el manual del producto original para obtener instrucciones de configuración detalladas. **Lista de configuración de parámetros:** 

El ítem		Descripción			
Configuración	Prioridad de la	Para configurar la prioridad de la fuente de alimentación de carga.			
de salida	fuente de salida				
	Rango de entrada	Al seleccionar "UPS", se permite conectar una computadora personal.			
	de CA	Consulte el manual del producto para obtener más información.			
		Al seleccionar "Aparato", se permite conectar electrodomésticos.			
	Voltaje de salida	Para configurar el voltaje.			
	Frecuencia de	Para configurar la frecuencia de salida.			
	salida.				
Configuración de Tipo de batería: parámetros de Voltaje de		Para configurar seleccione el tipo de batería.			
		Para configurar el voltaje de descarga de parada de batería.			
batería	corte de la	Consulte el manual del producto para conocer el rango de			
	batería	voltaje recomendado según el tipo de batería conectada.			
	Volver a la tensión de red	Cuando se establece "SBU" o "SOL" como prioridad de fuente de salida y batería el voltaje es más bajo que este ajuste de voltaje, la unidad se transferirá al modo de línea y la red proporcionará energía para cargar.			
	Volver a descarga de	Cuando se establece "SBU" o "SOL" como prioridad de fuente de salida y batería el voltaje es más alto			

	voltaje	que este voltaje de ajuste, se permitirá que la batería se descargue
	Prioridad de la fuente	Para configurar la prioridad de la fuente del cargador
	del cargador:	Para configurar la prioridad de la fuence del cargador.
	máx. corriente	
	de carga	
	máx. Corriente	Es para configurar los parámetros de carga de la batería. Los
	de carga de CA:	valores seleccionables en
	Voltaie de	El modelo de inversor diferente puede variar. Consulte el manual del producto para conocer los detalles
	carga flotante	
	Carga tensión	Es para configurar los parámetros de carga de la batería. Los valores seleccionables en
	voltaje	El modelo de inversor diferente puede variar. Consulte el manual del producto para conocer los detalles.
	Ecualización de la batería	Activa o desactiva la función de ecualización de la batería.
	Activar ecualización de batería en tiempo real	Es una acción en tiempo real para activar la ecualización de la batería.
	Ecualización de tiempo de espera	Para configurar el tiempo de duración de la ecualización de la batería.
	Tiempo de ecualización	Para configurar el tiempo extendido para continuar con la ecualización de la batería.
	Periodo de ecualización	Para configurar la frecuencia para la ecualización de la batería.
	Ecualización del voltaje	Para configurar el voltaje de ecualización de la batería.
Habilitar/	LCD Regreso	Si está habilitado, la pantalla LCD volverá a su pantalla principal
deshabilitar	pantalla principal	después de un minuto automáticamente.
funciones	Record de	Si está habilitado, el código de falla se registrará en el inversor
	código de fallo	cuando ocurra una falla.
	Iluminar desde el fondo	Si está desactivada, la retroiluminación de la pantalla LCD se apagará cuando no se utilice el botón del panel durante 1 minuto.
	Función de derivación	Si está habilitado, la unidad se transferirá al modo de línea cuando ocurra una sobrecarga en el modo de batería.
	Pitidos mientras	
	se interrumpe la fuente primaria	Si esta habilitado, el zumbador emitira una alarma cuando la fuente principal sea anormal.
	Reinicio automático por	Si está deshabilitado, la unidad no se reiniciará después de que se
	exceso de	resuelva la falla de sobrecalentamiento.
	Reinicio automático	Si ostá dosactivada, la unidad no so roiniciará dospuós do que so
	de sobrecarga	produzca una sobrecarga.
	Zumbador	Si está deshabilitado, el zumbador no estará encendido cuando ocurra la alarma/falla.
	Habilitar/deshabilitar	Apague el LED RGB
	Brillo	Aiustar el brillo de la iluminación
Configuración	Velocidad	Ajustar la velocidad de illuminación
del LED RGB	Ffectos	Cambie los efectos de iluminación
	Selección de color	Aiuste el color configurando el valor RGR
Restaurar a la		
configuración	Esta función es para	a restaurar todas las configuraciones a la configuración predeterminada.
predeterminada		